

Sposób instalacji sterownika w systemach Windows 8 – 10.

1. Pobrać i rozpakować sterowniki do wybranej przez siebie lokalizacji (np. Pulpit).
2. Naciśnąć i przytrzymać klawisz SHIFT i z menu start lub ekranowego wybrać polecenie „uruchom ponownie” (w miejscu gdzie typowo wyłączamy komputer / zamykamy system windows).
3. Z wyświetlonego menu ekranowego wybrać kolejno:
 - Rozwiąż problemy
 - Opcje zaawansowane
 - Ustawienia uruchamiania > kliknąć „uruchom ponownie”
4. Z wyświetlonej listy zadań wybrać „Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników” (zwykle klawisz F7) – wcisnąć klawisz F7 na klawiaturze komputera.
5. Po uruchomieniu komputera zainstalować sterownik przez menedżera urządzeń z wybranej wcześniej lokalizacji – tam gdzie rozpakowaliśmy pliki.